

1) Allumez le contrôleur
Touche Bas Centrale

2) Allumez les buzzers
En les pressant
Ils sont Rouges

CONTROLEUR MAXIDOMES



Met les buzzers en Stand-by
Ils sont verts, prêts à jouer

Bloque tous les buzzers
Ils sont rouges, bloqués
L'animateur peut parler

La réponse donnée par le
joueur est fausse.
Cette touche permet de rendre
la main aux autres joueurs

Allume le contrôleur
Eteint tous les buzzers
et le contrôleur

Coupe ou ouvre le son des buzzers

Pour switcher entre les 3 modes :
Jeu
Réglage Nombre de buzzers
Programmation des buzzers

